

音響機材リスト

3 コンサートホール

NO		メーカー	型番	数量	備考
1	音響調整卓	YAMAHA	CL1	1台	analog:omuni in 8 omuni out 8 digital I/O RACK Rio3224-D
2	電力増幅器架			3架	・パワーアンプ：10台 (NAL-1502:*5/NAL3002*5) ・モーターユニットハ：3面 ・スピーカー出力制御ハ：3台 ・入力ハッチハ：2面 ・出力ハッチ盤：3面 ・端子盤：3面 ・主電源端子板：3面
3	スピーカー				
-1	メインスピーカー	ALTEC	VL12-W	1台	美術ハント2に常設 ※舞台上スピーカーは廃止。
-2	補助スピーカー	Electoro-Voice	TL12-1	2台	左、右、センター、下向きの4系統
		Electoro-Voice	HP940+DH1A	2台	
-3	ステージサイドスピーカー	FPS	PL-12	2台	ステージ柱に固定
		FPS	PL-SWB	2台	コンサートアンプ室
-4	2階バルコニー下スピーカー	Electoro-Voice	TS8-2	4台	
-5	モニタースピーカー	MeyerSoundu	AMIE	2台	音響調整室
-6	運営系スピーカー	YAMAHA	MSP5	2台	母子室
		YAMAHA	MSP3	1台	調光室
-7	ロビー系スピーカー	JVC	SB-X166AT	61台	
-8	楽屋系スピーカー	JVC	SB-X166	19台	
4	効果架			1式	・シグナルレセター：4台 (DSM01-P) ・チャンネルイザ：2台 (XEQ-2) ・グラフィックイザ：1台 (PS-G312) ・グラフィックイザ：2台 (PS-G152) ・電子プザー：1台 (FG-1000)
5	録音再生機器				
-1	CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2台	音響調整室/録音再生機架内
-2	MDプレーヤー	SONY	MDS-E10	1台	音響調整室/録音再生機架内
-3	ソリッドステートレコーダー	DENON	DN-F650R	1台	音響調整室/録音再生機架内
6	ワイヤレスマイク設備	SENNHEISER		1式	・受信機：4台 (EM2050-J) ・アンプ：2台 (EM2050-J) ・ハンド型送信機：8台 (SKM2000-JB) ・マイクヘッド：8台 (MMD935-1) ・ボディハック型送信機：6台 (SK2000-JB) ・ピンマイク：6本 (SC4061*6) ・LANスイッチ：1台 (SWX2300-16G)
7	インターカム装置	Clear-Com		1式	・メインステーション：1台 (MS-222) ・リモートステーション：4台 (KB-111A/RM-400A) ・ヘルムセット：2台 (RS-502) ・ヘッドセット：9台 (CC-75B*7/CC-240B*1/CC-100*1)
8	3点吊りマイク装置	高砂製作所	MS-3PS	1式	
9	2点吊りマイク装置	高砂製作所	MS-2PS	2式	
10	1点吊りマイク装置	高砂製作所	MS-1PS	4式	