

音響機材リスト

2 イベントホール

NO		メーカー	型番	数量	備考（仕様、保管場所等）
1	音響調整卓	YAMAHA	DM2000VCM	1台	デジタルミキサー (24IN 12AUX OMNIOUT×8)
2	電力増幅器架			3架	<ul style="list-style-type: none"> ・パワーアンプ：4台 (NAL-1502) ・パワーアンプ：2台 (NAL3002) ・スピーカーパワーサプライ：3台 (MPS-488HPp) ・入出力ジャックパネル：1面 ・スピーカー出力制御部：1面 ・端子部：1式 ・電源制御部：1台
3	スピーカー				
-1	メインスピーカー	MeyerSound	UPJ-1XP	3台	吊型
		MeyerSound	MM-10XP	2台	吊型
-2	ウォールスピーカー	MeyerSound	UPM-1XP	9台	
-3	客席天井スピーカー	MeyerSound	UPM-2XP	9台	
-4	モニタースピーカー	GENELEC	1032A	2台	音響調整室
-5	運営系スピーカー1	Electoro-Voice	SBW-103AT	1台	音響調整室通路
-6	運営系スピーカー2	YAMAHA	MS-101 II	2台	映写室
		YAMAHA	MSP3	1台	調光室
-7	ロビー系スピーカー	JVC	SB-X166AT	6台	
-8	楽屋系スピーカー	JVC	SB-X166	7台	
5	入出力ジャック盤・効果架			2架	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタルミキシングエンジン：1台 (DME64N+コンフィグ) ・デジタルミキシングエンジン：1台 (DME24N+コンフィグ) ・クロックマスター：1台 (MC-3.2) ・システムリモートパネル：1台 ・入出力ジャックパネル：1式 ・開演ブザー装置：1台 ・端子部：1式 ・メイン電源制御部：1台 ・電源制御部：1台
5	録音再生機器				
-1	CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901SL	2台	音響調整室/録音再生機架内
-2	ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKV	2台	音響調整室/録音再生機架内
-3	MDプレーヤー	SONY	MDS-E10	2台	音響調整室/録音再生機架内
-4	ソリッドステートレコーダー	DENON	DN-F650R	1台	音響調整室/録音再生機架内
6	ワイヤレスマイク設備	SENNHEISER		1式	<ul style="list-style-type: none"> ・受信機：4台 (EM2050-J) ・アンテナ：2台 (AD3700) ・ハンド型送信機：8台 (SKM2000-JB) ・マイクヘッド：8台 (MMD935-1) ・ボデーバック型送信機：6台 (SK2000-JB) ・ピンマイク：6本 (SC4061*6) ・LANスイッチ：1台 (SWX2300-16G)
7	インターカム装置	Clear-Com		1式	<ul style="list-style-type: none"> ・メインステーション：1台 (KB-120H) ・リモートステーション：6台 (KB-111A/RM-400A) ・ヘルムセット：2台 (RS-502) ・ヘッドセット：8台 (CC-75B*6/CC-100*2)
8	3点吊りマイク装置	松本設備	MDS-100S	1式	手動式