


反響板前舞台使用时
オーケストラピット使用时

演劇ホール座席図 客席974席



の部分の客席は取外し可能