

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5ブリッジ
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4ブリッジ
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き紙帳
紙帳

フロア・ギャラリー・ポータル

BFC				
回路No	1	2	3	4
DMX	287	288	289	290
CH				

BFC				
回路No	5	6	7	8
DMX	291	292	293	294
CH				

LHT				上段				LH中				上段				LH上						
回路No	5	6	7	8					回路No	13	14	15	16					回路No	21	22	23	24
DMX	347	348	349	350					DMX	355	356	357	358					DMX	363	364	365	366
CH									CH									CH				

LHT				下段				LH中				下段				LH上						
回路No	1	2	3	4					回路No	9	10	11	12					回路No	17	18	19	20
DMX	343	344	345	346					DMX	351	352	353	354					DMX	359	360	361	362
CH									CH									CH				

FCT		
回路No	DMX	CH
20	284	
19	283	
18	282	
17	281	

FCT		
回路No	DMX	CH
16	280	
15	279	
14	278	
13	277	

FC下		
回路No	21	22
DMX	285	286
CH		

GL下		
回路No	DMX	CH
6	372	
5	371	
4	370	
3	369	
2	368	
1	367	

FC上		
回路No	21	22
DMX	263	264
CH		

GL上		
回路No	DMX	CH
6	378	
5	377	
4	376	
3	375	
2	374	
1	373	

FC上		
回路No	DMX	CH
20	262	
19	261	
18	260	
17	259	

FC上		
回路No	DMX	CH
16	258	
15	257	
14	256	
13	255	

直回路No	
直4	
直3	

直回路No	
直4	
直3	

FCT		
回路No	DMX	CH
12	276	
11	275	
10	274	
9	273	

FC上		
回路No	DMX	CH
12	254	
11	253	
10	252	
9	251	

FCT		
回路No	DMX	CH
8	272	
7	271	
6	270	
5	269	

FC上		
回路No	DMX	CH
8	250	
7	249	
6	248	
5	247	

直回路No	
直2	
直1	

直回路No	
直2	
直1	

FCT		
回路No	DMX	CH
4	268	
3	267	
2	266	
1	265	

PTL下								
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	165	166	167	168	169	170	171	172
CH								

PTL上								
回路No	8	7	6	5	4	3	2	1
DMX	180	179	178	177	176	175	174	173
CH								

FC上		
回路No	DMX	CH
4	246	
3	245	
2	244	
1	243	

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5ブリッジ
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4Bridge
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き紙帳
紙帳

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5サス
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4ブリッジ
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き継ぎ
継電

ポーター・サス・アッパー

UH下				上段	UH中				上段	UH上				
回路No	1	2	3		4	回路No	9	10		11	12	回路No	17	18
DMX	319	320	321	322	DMX	327	328	329	330	DMX	335	336	337	338
CH					CH					CH				

  

UH下				下段	UH中				下段	UH上				
回路No	5	6	7		8	回路No	13	14		15	16	回路No	21	22
DMX	323	324	325	326	DMX	331	332	333	334	DMX	339	340	341	342
CH					CH					CH				

5サスペンション																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
CH																						

  

4Bor上下					
回路No	1	2	3	4	
DMX	403	404	405	406	
CH					

  

4Bor中				
回路No	1	2	3	4
DMX	407	408	409	410
CH				

4ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
CH																						

  

3Bor上下					
回路No	1	2	3	4	
DMX	395	396	397	398	
CH					

  

3Bor中				
回路No	1	2	3	4
DMX	399	400	401	402
CH				

3ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
CH																						

  

2Bor上下					
回路No	1	2	3	4	
DMX	387	388	389	390	
CH					

  

2Bor中				
回路No	1	2	3	4
DMX	391	392	393	394
CH				

2ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
CH																						

  

1Bor上下					
回路No	1	2	3	4	
DMX	379	380	381	382	
CH					

  

1Bor中				
回路No	1	2	3	4
DMX	383	384	385	386
CH				

1ブリッジ																						
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DMX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CH																						

  

1サス										
回路No	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
DMX	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
CH										

ホリ幕
大黒幕
ボタン20
ボタン19
ボタン18
UH
袖幕4
文字5
ボタン17
5サス
ボタン16
ボタン15
ボタン14
袖幕3
文字4
ボタン13
ボタン12
4ブリッジ
袖幕2
文字3
ボタン11
ボタン10
ボタン9
ボタン8
3ブリッジ
スクリーン
引割幕
文字2
ボタン7
ボタン6
2ブリッジ
袖幕1
文字1
ボタン5
ボタン4
ボタン3
ボタン2
1ブリッジ
操作盤
ボタン1
ボタン0
引き継ぎ
継電

プロサス・客サス・フロント・シーリング  
花道・フット・前コン・オケコン・客電

HFC下		
回路No	DMX	CH
1	295	
2	296	
3	297	
4	298	

FFC						
回路No	1	2	3	4	5	6
DMX	303	304	305	306	307	308
CH						

HFC上		
回路No	DMX	CH
1	299	
2	300	
3	301	
4	302	

F				
回路No	1	2	3	4
DMX	313	314	315	316
CH				

PS												
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DMX	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
CH												

OFC下		
回路No	DMX	CH
1	309	
2	310	

OFC上		
回路No	DMX	CH
1	311	
2	312	

FS下		
回路No	DMX	CH
1	181	
2	182	
3	183	
4	184	
5	185	
6	186	
7	187	
8	188	
9	189	
10	190	
11	191	
12	192	

AS								
回路No	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX	157	158	159	160	161	162	163	164
CH								

FS上		
回路No	DMX	CH
1	193	
2	194	
3	195	
4	196	
5	197	
6	198	
7	199	
8	200	
9	201	
10	202	
11	203	
12	204	

客電										
回路No	1列目下	1列目中	1列目上	2列目下	2列目上	3列目下	3列目上	4列目下	4列目上	5列目下
DMX	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
CH										
回路No	5列目上	6列目下	6列目上	7列目下	7列目上	8列目下	8列目上	9列目下	9列目上	屋根下1下
DMX	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
CH										
回路No	屋根下1上	屋根下2下	屋根下2上	屋根下3下	屋根下3上	ブラケット1F	ブラケット2F下	ブラケット2F上		
DMX	431	432	433	434	435	436	437	438		
CH										

CS		
回路No	1	2
DMX	317	318
CH		

1CL												
上段	回路No	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	DMX	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226
CH												

下段	回路No	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
	DMX	205	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225
CH												

2CL下			Pin Room				2CL上					
回路No	2	4	6	回路No	7	8	9	10	回路No	12	14	16
DMX	228	230	232	DMX	233	234	235	236	DMX	238	240	242
CH				CH					CH			
回路No	1	3	5					回路No	11	13	15	
DMX	227	229	231					DMX	237	239	241	
CH								CH				